



Demontering



Visuell inspektion och funktionskontroll



Montering



Smörjning med Synthesolja
(519.970 eller 05.001.095 ska användas)



Ej för montering



Anger var oljan ska appliceras



Manuell rengöring*



Defekt enhet
Kassera enhet



Automatisk rengöring med manuell
förrengöring och ultraljudsrengöring*



Enheten är servicebar



Ångsterilisering*



Sterilisera ej!



När en symbol är korsmärkt är
åtgärden ej tillåten



Skiftnyckel



Sexkantsnyckel



Begränsad rätlinjig rörelse



Rörelse i en riktning
(dragning/påskjutning)



Riktning för kontinuerlig rotation
(vridning)



Håll tätt



Böj ej kabel eller slang

* Ytterligare instruktioner för manuell rengöring, automatisk rengöring och ångsterilisering kan återfinnas i Synthes allmänna broschyr „Viktig information“.